



PROVOZNÍ ŘÁD DRTIČE ODPADU

Zařízení smí obsluhovat pouze proškolený personál a to způsobem uvedeným v návodu k obsluze.

Drtič dokáže rozmělnit většinu kuchyňského odpadu. Zeleninu, ovoce, slupky, pecky, košťály, vaječné a ořechové skořápky, pečivo, použité čajové sáčky, papírové utěrky, menší kosti, veškeré kuřecí kosti, odřezky masa, rybí hlavy, cigaretové nedopalky, kávovou sedlinu s filtrem z překapávače, zbytky jídel z talířů včetně ubrousků a párátok atd.

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a postup drcení, omezí se tak možnost případných problémů nebo poškození přístroje.

- **Při drcení je vždy nezbytný stálý přísun vody spolu s odpadem!**
- **Zbytky nehrňte do drtiče neúměrně rychle.** (Přeplňování drtící komory může mít za následek zpomalení celého procesu, ale také přetížení motoru a následné vypnutí tepelné pojistky).
- **Nepřekračujte maximální jednorázovou dávku tekutých odpadů cca 5 litrů.** (Např. nádobu polévky nebo omáčky vylijte do dřezu a drtiče nadvakrát).
- **Nelijte vařící nebo příliš horké tekutiny do drtiče!** (Může se zdeformovat sifon a potrubí).
- **Chemikálie na čištění odpadu nikdy nelijte přímo do drtiče!** (Narušilo by se těsnění a poškodil motor).
- **Při zapnutém drtiči nevsunujte ruku do komory drtiče!**
- **Drtič - spodní část pod dřezem neoplachujte hadicí a nenarážejte hrnci nebo vozíky!** (Nebezpečí úrazu el. proudem nebo poškození přístroje).
- **Drtič smí jet nepřetržitě max. 15 min. a pak musí následovat 15 min. pauza!**

Postup drcení:

1. Odstraňte dřezovou zátku, aby mohla voda volně vtékat a zároveň se umožnilo vkládání zbytků do drtiče.
2. Puštěte studenou vodu. Stálý přísun vody je nezbytný pro správnou funkci drtiče a umožňuje průchod zbytků.
3. Stisknutím spínače zapněte drtič.
4. Nyní můžete začít shrnovat zbytky přímo do drtiče. Větší kusy, které samy nepropadnou protlačte k tomu určeným hrotem víceúčelové zátky do pracovní komory.
5. Po dokončení drcení, které poznáte změnou zvuku vydávaného drtičem, nechte vodu ještě cca 15 sekund téci pro důkladné pročištění drtiče a odpadního potrubí.
6. Stisknutím spínače vypněte drtič.
7. Zastavte přívod studené vody, tím je drcení ukončeno.

Když není drtič v provozu, funguje stejně jako běžný sifon a zajišťuje odtok vody z dřezu.

Do drtiče nepatří

Nedoporučuje se vkládat do drtiče předměty vyrobené z materiálů, které v žádném případě nejsou určeny k drcení. Mohou způsobit nepříjemnosti nebo přetížit motor. Patří zde např. **sklo, porcelán, plasty, kovy, igelitové sáčky, hliníkové fólie, kožené předměty, plátno, guma, ale také mořské škeble, listy artyčoku, kukuřičné slupky apod.** Obecně platí, že do drtiče nepatří nic co není organického původu.

Doporučení

Drcení se značně urychlí, pokud velké zbytky před vložením do drtiče rozkrájíte nebo rozlomíte na menší díly. Například větší kosti, melounové slupky, kukuřičné klasy a vláknité materiály, jako je ananas nebo rostlinné stonky. Větší kosti, vláknité slupky nebo fazolové lusky přesto vyžadují delší čas drcení. Drtící efekt se zlepší, pokud budou drceny najednou různorodé materiály.

Údržba a kontrola zařízení

Z důvodu vznikajících vibrací se doporučuje jednou za 3 měsíce provádět následující:

1. Kontrola a případné dotažení stahovací matice hrdla drtiče pod dřezem.
2. Kontrola dotažení všech matic na odpadním sifonu.

Odstraňování závad

Drtič se po zapnutí nerozběhne nebo jen hučí. Přivolejte kvalifikovanou osobu, která provede nejprve elektrické odpojení drtiče a následující kroky:

1. Vyjměte ochrannou manžetu výlevky a zkontrolujte zda se v komoře nenachází cizí předmět, který drtič viditelně blokuje (např. příbor, lahvový uzávěr).
2. Pomocí opačného konce vařečky nebo dlouhým šroubovákem zkontrolujte pohyblivost otočného talíře i lopatek na čepech a případně tyto části rozhybejte. (Talířem musí jít volně otáčet). Zablkování může způsobit i nepatrný zbytek nepodrceného odpadu!
3. Zatlačte červené tlačítko pojistky v dolní části drtiče.
4. Obnovte hlavní přívod el. proudu.

Pokud výše uvedené kroky nevedly ke zprovoznění drtiče, může se jednat o vnitřní závadu.

Obraťte se na prodejce nebo odborný servis. Kontakt: www.weltservis.cz

Poškození drtiče způsobené nesprávnou obsluhou v rozporu s dodaným návodem k obsluze a tímto provozním řádem, nespadá do záruční opravy!